

TOP-ROC Bois

Fixation de menuiseries bois

Description



- Vis sans tête double filet pour la pose de menuiseries bois.
- Perçage menuiserie Ø 8 mm.
- Vis TOP-ROC bois longueurs 60 et 80 mm : Fixation de menuiseries bois sur dormant bois - vissage direct dans le dormant bois.
- Vis TOP-ROC bois longueurs 100 à 350 mm : Fixation de menuiseries bois sur maçonneries - perçage maçonnerie Ø 8 mm.
- Contenu de la boîte : Vis TOP-ROC, chevilles Ø 8 x 68 (uniquement pour vis TOP-ROC longueurs 100 à 350 mm).

Les + produits

- Facile et rapide
- Empreinte 6 pans : la vis TOP-ROC tient sur l'embout et permet de garder une main libre.
- Vis sans tête : ne cintre pas la menuiserie.
- Pas de calage.
- Chevilles Ø 8 x 68 fournies (uniquement pour vis TOP-ROC longueurs 100 à 350 mm).



Les Matériaux



Béton



Parpaing plein pierre



Brique pleine



Parpaing



Brique creuse



Bois

Références produits

DÉSIGNATION	RÉFÉRENCE	CONDT	SURCONDIT	LONGUEUR	FILET
TOP ROC ING BO...	A430000	Boîte de 100	Aucun	60 mm	22 mm
TOP ROC ING BO...	A430010	Boîte de 100	Aucun	80 mm	22 mm
TOP ROC ING BO...	A430020	Boîte de 100	Aucun	100 mm	22 mm
TOP ROC ING BO...	A430030	Boîte de 100	Aucun	120 mm	22 mm
TOP ROC ING BO...	A430040	Boîte de 100	Aucun	150 mm	22 mm
TOP ROC ING BO...	A430050	Boîte de 50	Aucun	180 mm	22 mm
TOP ROC ING BO...	A430060	Boîte de 50	Aucun	200 mm	22 mm
TOP ROC ING BO...	A430065	Boîte de 50	Aucun	230 mm	22 mm
TOP ROC ING BO...	A430070	Boîte de 25	Aucun	250 mm	22 mm
TOP ROC ING BO...	A430080	Boîte de 25	Aucun	300 mm	22 mm
TOP ROC ING BO...	A430090	Boîte de 25	Aucun	350 mm	22 mm

VIS TOP ROC BO...	A857530	Sachet de 8	10 Sachets	60 mm	22 mm
VIS TOP ROC BO...	A857535	Sachet de 8	10 Sachets	80 mm	22 mm
VIS TOP ROC BO...	A857540	Sachet de 8	10 Sachets	100 mm	22 mm
VIS TOP ROC BO...	A857543	Sachet de 8	10 Sachets	120 mm	22 mm
VIS TOP ROC BO...	A857546	Sachet de 8	10 Sachets	150 mm	22 mm

Les informations techniques - Mise en oeuvre

TOP-ROC BOIS SUR DORMANT BOIS



1. Percer la menuiserie au
Ø8 mm



2. Visser et c'est fini !

TOP-ROC BOIS SUR MAÇONNERIE



1. Percer la menuiserie au
Ø8 mm



2. Percer un trou Ø8 mm dans le
mur au travers de la menuiserie



3. Enfoncer la vis montée sur la
cheville dans la menuiserie



4. Visser et c'est fini !