

PISTOLET D'INJECTION SUR BATTERIE

VI-P420B



AVANTAGES

- Berceau très résistant - outil professionnel qui répond aux exigences du chantier.
- Batterie longue durée LI-Ion 7,2V/1,5Ah - une très grande autonomie (jusqu'à 30 cartouches).
- Poignée ergonomique, poids réduit - utilisation très confortable, pose sans effort
- LED éclairant - pose précise. Temps de charge rapide - pas de perte de temps.
- Emballage robuste, résiste aux chocs - transport aisé, préserve l'intégrité de l'outil.

BATTERIE LONGUE DURÉE



SYSTÈME ANTI-GOUTTE




SANS EFFORT



VITESSE EXTRUSION VARIABLE



CARACTÉRISTIQUES




- Capacité : cartouches 380-420ml
- Poids : 1,68 Kg
- Puissance maxi : 600 kgf
- Vitesse à vide : 4 mm/s
- Batterie : LI-Ion 7,2V/1,5Ah
- Temps de charge : 60 min
- Autonomie : environ 30 cartouches
- Eclairage : LED




- Berceau** : maintient la cartouche
- Poussoir** : point de contact entre le fond de cartouche et le piston
- Piston** : le mouvement du piston applique une pression sur le fond de la cartouche pour extraire le mortier
- Tirette** : sert à retractor le piston permettant ainsi d'installer la cartouche. Pour pouvoir tirer, il faut appuyer simultanément sur le bouton de déblocage du piston.
- Bouton de déblocage du piston** : permet de tirer le piston pour pouvoir mettre une cartouche.
- Gachette** : met en route le mouvement du piston.
- Verrouillage de la gachette** : verrouille la gachette pour ne pas activer l'outil par mégarde
- Aérations**
- Indicateur LED**
- Molette de réglage de vitesse** : permet de régler la vitesse d'extraction
- Dragonne** : pour plus de sécurité de travail.
- Verrouillage batterie** : permet de retirer la batterie
- Batterie**
- Chargeur**




UTILISATION




A vérifier que la batterie est chargée



B enlever le bouchon de la cartouche



C mettre la cartouche dans le berceau 1




D visser la buse mélangeuse



E appuyer sur la gachette 6


Mise en place de la batterie




Pour enlever la batterie appuyer sur le bouton de déblocage de batterie 12.

Pour installer la batterie, glisser la vers le haut de la poignée.

Mise en place de la cartouche




Appuyer sur le bouton de déblocage du piston 5.




Tirer le piston vers soi 4.

Démarrage et arrêt



Appuyer sur la gachette 6 pour extraire le chimique.


Molette de réglage de vitesse



Tourner la molette 10 pour ajuster la vitesse de l'extraction. De gauche (lent) à droite (rapide).

La vitesse d'extraction, le type de matériau, la température et le diamètre de la buse vont avoir un impact sur la fluidité de l'extraction.

Verrouillage de la gachette



Verrouiller la gachette 6 quand l'outil n'est pas utilisé.

Pour verrouiller la gachette, appuyer sur le verrouillage de la gachette 7 vers 'OFF', l'outil ne va pas fonctionner.

Éteignez et enlever la batterie avant d'installer ou enlever les accessoires ou entretien.

Dépannage

Si le bouton de déverrouillage de l'arbre est bloqué, tirer puis relâcher doucement la gachette. Cela aura pour effet de relâcher la pression sur le roulement à bille. Le bouton est à présent fonctionnel.

ENTRETIEN ET MAINTENANCE

Voir manuel d'utilisation sur www.scellit.com

PACKAGING



LIVRÉ EN COFFRET RIGIDE

Scell-it®
SERVICE TECHNIQUE

28 rue Paul Dubrule - Tél. : 03 20 32 98 18 - technique@scellit.com - www.scellit.com

DOZOWNIK AKUMULATOROWY

VI-P420B



ZALETY


- Wytrzymały uchwyt – profesjonalne narzędzie spełniające wymagania w miejscu pracy.
- Wytrzymała bateria litowo-jonowa 7,2 V/1,5 Ah - bardzo długa żywotność baterii (do 30 wkładów).
- Ergonomiczny uchwyt, lekki - bardzo wygodny w użyciu, łatwy montaż.
- Świecąca dioda LED - precyzyjna praca. Szybki czas ładowania - bez marnowania czasu.
- Solidne opakowanie, odporne na wstrząsy - łatwy transport, zachowuje integralność narzędzia.

BATERIA
DŁUGA ŻYWOTNOŚĆSYSTEM
ANTYKAPANIE

BEZ WYSILKU

ZMIENNA PRĘDKOŚĆ
WYTŁACZANIA

CHARAKTERYSTYKA




- Zdolność: wkłady 380-420 ml
- Waga: 1,68 Kg
- Maksymalna moc: 600 kgf
- Prędkość bez obciążenia: 4 mm/s
- Akumulator: LI-Ion 7,2V/1,5Ah
- Czas ładowania: 60 minut
- Autonomia: około 30 wkładów
- Oświetlenie: ledowe




- 1 Uchwyt:** mieści wkład
- 2 Popychacz:** punkt kontaktu między dnem wkładu a tłokiem
- 3 Tłok:** ruch tłoka wywiera nacisk na spód wkładu w celu wydobycia zaprawy
- 4 Zasuwka:** służy do cofania tłoka, umożliwiając zainstalowanie wkładu. Aby móc wyciągnąć tłok, musisz jednocześnie wcisnąć przycisk zwalniający tłok.
- 5 Przycisk zwalniający tłok:** umożliwia wyciągnięcie tłoka, aby móc umieścić wkład.
- 6 Spust:** uruchamia ruch tłoka.
- 7 Blokada spustu:** blokuje spust, aby nie aktywować narzędzia przypadkowo
- 8 Odpowietrzniki**
- 9 Wskaźnik ledowy**
- 10 Pokrętło regulacji prędkości:** pozwala dostosować prędkość wyciskania
- 11 Pasek na nadgarstek:** dla większego bezpieczeństwa pracy.
- 12 Blokada baterii:** umożliwia wyjęcie baterii
- 13 Bateria**
- 14 Ładowarka**




UŻYTKOWANIE




A Sprawdź, czy bateria jest naładowana



B Zdjąć nakrętkę z wkładu



C Włóż wkład do uchwytu **1**




D Przykręcić mieszadło



E Pociągnąć za spust **6**


Instalowanie baterii




Aby wyjąć baterię, naciśnij przycisk zwalniania baterii **12**.

Aby zainstalować baterię, przesun ją w górę uchwytu.

Instalowanie wkładu




Naciśnij przycisk zwalnający tłok **5**.




Pociągnij tłok do siebie **4**.

Uruchamianie i zatrzymywanie



Naciśnij spust **6**, aby wydobyć substancję chemiczną.


Pokrętło regulacji prędkości



Obróć pokrętło **10**, aby wyregulować prędkość wyciskania. Od lewej (wolno) do prawej (szybko).

Szybkość wyciskania, rodzaj materiału, temperatura i średnica mieszadła będą miały wpływ na płynność wyciskania.

Blokada spustu



Zablokuj spust **6**, gdy narzędzie nie jest używane.

Aby zablokować spust, naciśnij blokadę spustu **7** w kierunku „OFF”, narzędzie nie będzie działać.

Wyłącz i wyjmij baterię przed instalacją lub demontażem akcesoriów lub serwisowaniem.

Naprawa

Jeśli przycisk zwalnający jest zablokowany, delikatnie pociągnij i zwolnij spust. Spowoduje to zwolnienie nacisku na łożysko kulkowe. Przycisk jest teraz funkcjonalny.

UŻYTKOWANIE I KONSERWACJA

Zobacz instrukcję obsługi na www.scellit.pl

OPAKOWANIE



**DOSTARCZANY
W WALIZCE**

Scell-it®
SERVICE TECHNIQUE

Ul. Płk. Dąbka 17, 30-732 Kraków - Tel. : +48 12 357 15 22 - biuro@scellitpolska.pl - www.scellit.com